

TELEPÍTÉS

MultiStand - Apple iPad Mini (A1432, A1454, A1455)

Mielőtt elkezdene a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Távolítsa el a csuklót a tartótól a tartó elején található csavarok meglazításával.



2. Helyezze a MultiStand kitámasztólábat úgy, hogy illeszkedjen a furatokkal, amik a csuklót a helyén tartják. Rögzítse a MultiStand kitámasztólábat a mellékelt csavarokkal.



3. A MultiStand telepítése: Nyomja a szerelési adaptert a tartó hátsó oldalához lefelé, hogy kicsússzon a barázdából. Helyezze a szerelési adaptert a kívánt pozícióba és csavarozza a helyére a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a szerelési adapter fölé és nyomja lefelé, hogy a szerelési adapter illeszkedjen a barázdával. Addig nyomja, amíg nem hallja/érzi, hogy bepattant a helyére. A tartó eltávolítása: Húzza egyenesen felfelé a tartó, el a szerelési adaptertől.



4. A tartó a helyére került vízszintes pozícióban.

Az alábbiakkal kompatibilis

Zebra ET51 8.3	Zebra ET56 8.3	, ,
Amazon Kindle Fire	Amazon Kindle Fire HD 7.0	Amazon Kindle Fire HD 8.9
Amazon Kindle Fire HD 8.9 LTE	Amazon Kindle Fire HDX 7.0	Amazon Kindle Fire HDX 8.9
Apple iPad Mini (A1432, A1454, A1455)	Apple iPad Mini 2 (A1489, A1490, A1491)	Apple iPad Mini 2019
Apple iPad Mini 3 (A1599, A1600)	Apple iPad Mini 4 (A1538, A1550)	Apple iPad Mini 5th Gen (A2124, A2125, A2126, A2133)
Apple iPad Mini Retina	Asus Google Nexus 7	Asus Google Nexus 7 (2013)
BlackBerry PlayBook	Google Nexus 7	Google Nexus 7 (2013)
HTC Flyer	HTC Nexus 9	Huawei MediaPad
Huawei MediaPad M1 8.0	Huawei MediaPad S7-301u	Huawei MediaPad T1 8.0
Kindle Fire	Kindle Fire HD 7.0	Kindle Fire HD 8.9
Kindle Fire HDX 8.9	Kindle HD 8.9 LTE	Lenovo Tab 3 7
LG G Pad 7.0	LG G Pad F 8.0	Mitac Ulmo
Nexus 7	Nexus 7 (2013)	Nexus 9
Pidion BP50	Samsung Galaxy Note 8.0 GT-N5110	Samsung Galaxy Note 8.0 GT-N5120
Samsung Galaxy Tab 2 7.0	Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210	Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T2110
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T310	Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T315	Samsung Galaxy Tab 3 Lite
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T230	Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T231	Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T235
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 SM-T335	Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus GT-P6200	Samsung Galaxy Tab 7.7 GT-P6800
Samsung Galaxy Tab 8.9 GT-P7300	Samsung Galaxy Tab A 7.0 (2016) SM-T280/SM-T285	Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2015) SM-T350
Samsung Galaxy Tab Active 8.0 SM-T365	Samsung Galaxy Tab E 8.0	Samsung Galaxy Tab GT-P1000
Samsung Galaxy Tab PRO 8.4 SM-T320	Samsung Galaxy Tab PRO 8.4 SM-T325	Samsung Galaxy Tab S 8.4 SM-T700
Samsung Galaxy Tab S 8.4 SM-T705	Sony Xperia Tablet Z	Sony Xperia Z2 Tablet
Verizon Ellipsis 7 (USA)	ViewSonic ViewPad 7	Zebra ET50 8.3
Zebra ET55 8.3	ZTE Light V9	ZTE Optik
Samsung Galaxy Tab S2 8.0 SM-T713	Samsung Galaxy Tab S2 8.0 SM-T713 /SM-T719	