

TELEPÍTÉS

Kiegészítők

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Szorítsa meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Az eszköz behelyezése a tartóba: Helyezze az eszköz alját a tartóba, majd nyomja a felső részét előre, hogy bepattanjon a tartóba. Nyomja a zárat lefelé és nyomja meg az oldalán található gombot, hogy az egység a tartóba zárja az eszközt.



3. Az eszköz kivétele a tartóból: A zár nyitásához használja a mellékelt kulcsot. Csúsztassa a zárat felfelé. A tartó felső részén található gomb megnyomásával az eszköz szabaddá válik. Ezzel egy időben húzza ki az eszköz felső részét a tartóból, majd emelje ki az eszközt.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Garmin dezl 780 LMT-D Garmin dezlCam 785 LMT-D Garmin Fleet 770
Garmin Fleet 780 Garmin Fleet 790