

TELEPÍTÉS

Aktív tartó fix bekötéssel

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1.



A felső kar hosszának beállítása: Lazítsa meg mindkét csavart a tartóban a mellékelt eszköz segítségével. Húzza ki a kart a maximum hosszra. Helyezze az eszközt a tartóba. Fordítsa a forgatható felső részt az eszközre és nyomja lefelé. Óvatosan fordítsa el a felső részt és vegye ki az eszközt a kar pozíciójának megváltoztatása nélkül. Húzza meg a tartóban lévő csavarokat, hogy rögzítse a kar pozícióját.



2.



A tartó rögzítése: helyezze a tartót a kívánt pozícióba és rögzítse a mellékelt csavarokkal.

Az alábbiakkal kompatibilis

Zebra MC3300