

TELEPÍTÉS

Aktív tartó fix bekötéssel

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A felső kar hosszának beállítása: A tartóban található mindkét csavart lazítsa meg a mellékelt eszköz segítségével. Húzza ki a kart a maximum hosszúságig. Helyezze az eszközt a tartóba. Fordítsa el a forgatható felső részt és nyomja lefelé. Óvatosan fordítsa vissza a forgatható felső részt és vegye ki a tartóból az eszközt a kar pozíciójának megváltoztatása nélkül. A tartóban található mindkét csavart húzza meg.



2. Az állvány felszerelése: Helyezze az állványt a kívánt pozícióba és rögzítse a mellékelt csavarokkal.



3. Az eszköz tartóba helyezése: Tartsa az eszközt a tartó felett és egyenesen lefelé csúsztassa a tartóba. Fordítsa el a forgatható felső részt. Az eszköz kivétele a tartóból: Fordítsa el a forgatható felső részt, hogy az eszköz szabaddá váljon. Egyenesen felfelé emelje ki az eszközt a tartóból.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Zebra MC3300