

TELEPÍTÉS

Passzív tartó csuklóval



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! 1. Függőleges felületre való rögzítés: Helyezze a mellékelt csuklót a tartó hátuljára úgy, hogy a furatok illeszkedjenek és rögzítse a mellékelt csavarok segítségével (SK186 feliratú zacskóban találhatóak). A csukló középső csavarja legyen elérhető a tartó középső, fenti csavarján keresztül. Vízszintes felületre való rögzítés: Helyezze a mellékelt csuklót a tartó aljára úgy, hogy a furatok illeszkedjenek és rögzítse a mellékelt csavarok segítségével (SK186 feliratú zacskóban találhatóak). A csukló középső csavarja legyen elérhető a tartó középső, lenti csavarján keresztül. 2. Függőleges felületre való rögzítés: Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható. 3. Vízszintes felületre való rögzítés: Csavarja ki a tartó középső, lenti csavarját, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható. 4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Zebra TC51 Zebra TC56