

TELEPÍTÉS

Tartó zárral

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3.



Az eszköz tartóba helyezése: helyezze az eszközt a tartóba. Nyomja a záróegységet lefelé, majd nyomja be a rajta található gombot. Az eszköz kivétele a tartóból: a zár nyitására használja a mellékelt kulcsot. Csúszassa a zárat felfelé. Nyomja felfelé a tartó felső részét, majd emelje fel és ki az eszközt a tartóból.

Az alábbiakkal kompatibilis

Zebra TC77 Zebra TC70 Zebra TC72
Zebra TC75