

TELEPÍTÉS

Passzív tartó csuklóval

Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. A készülék behelyezése a tartóba: Tegye az eszköz felső részét a tartóba. Nyomja előre, ezzel egy időben pedig csúsztassa lefelé, bele a tartóba. A készülék eltávolítása: Nyomja előre a készülék felső részét, amint a készülék szabadabbá válik, emelje ki a tartóból.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Symbol MC3090R Zebra MC3090R