

TELEPÍTÉS

Passzív tartó csuklóval

Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. A készülék behelyezése a tartóba: Tegye a készülék alsó részét a tartóba, majd pattintsa/nyomja a felső részt előre, így az rögzülni fog a helyére. A készülék eltávolítása a tartóból: Nyomja felfelé a tartó felső részét, ezzel egy időben húzza kifelé a készülék felső részét, majd emelje ki az egész készüléket a tartóból.

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus GT-P6200