

TELEPÍTÉS

Passzív tartó csuklóval

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg a telepítést segítő képeket, mielőtt a tartót rögzíti!



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg jól a csavarokat, egészen addig, amíg a csavarmenet el nem kezd akadni. Húzza a tartót maga felé és tartsa kissé mereven miközben rögzíti a csavarokat, így a tartó a csukló felé fog illeszkedni. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. Az eszköz behelyezése a tartóba: Helyezze az eszköz alsó részét a tartóba, majd nyomja a felső részt előre, hogy bepattanjon a helyére, a tartóba. Az eszköz kivétele a tartóból: Nyomja felfelé a tartó felső részét, ezzel egyidőben húzza ki az eszköz felső részét a tartóból és emelje fel és ki az eszközt.

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab S 8.4 SM-T700 Samsung Galaxy Tab S 8.4 SM-T705