

TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtós töltővel

Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket. 1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. 2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. 3. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható. 4. A tartó a helyére került.





Az alábbiakkal kompatibilis

LG Nexus 4 Nexus 4