

TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtóval

Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg jól a csavarokat, egészen addig, amíg a csavarmenet el nem kezd akadni. Húzza a tartót maga felé és tartsa kissé mereven miközben rögzíti a csavarokat így a tartó a csukló felé fog illeszkedni. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. A készülék behelyezése a tartóba: Helyezze a készülék alsó részét a tartóba. Nyomja előre a készülék felső részét, ezzel egy időben csúsztassa a készüléket lefelé, a tartóba. A készülék eltávolításához nyomja előre a tartó felső részét. Amint a készülék szabadná válik, emelje ki felfelé a tartóból.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Motorola MC45 Zebra MC45