

TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtóval

Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. Csúsztassa a készüléket a tartóba addig, amíg nem hallja/érzi, hogy az rögzült a helyére.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T2110