

TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtóval.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg a telepítést segítő képeket, mielőtt a tartót rögzíti!



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal.



3. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható. Csúsztassa az eszközt a tartóba, amíg nem hallja/érzi, hogy az bepattant a helyére.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab S 8.4 SM-T700 Samsung Galaxy Tab S 8.4 SM-T705