

TELEPÍTÉS

Active holder with cig-plug.

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Az eszköz behelyezése a tartóba: helyezze az eszköz alját a tartóba, majd nyomja a felső részét előre. Óvatosan csúsztassa az eszközt a tartóba, amíg nem érzi, hogy megfelelően illeszkedett a csatlakozóra.



3. Az eszköz kivétele a tartóból: óvatosan csúsztassa el a tartót a csatlakozótól. Nyomja felfelé a tartó felső részét, ezzel egy időben húzza ki az eszköz felső részét, majd emelje ki az eszközt a tartóból.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Apple iPad 4th Gen (A1458, A1459, A1460) Apple iPad With Retina (Lightning Connector)