

# TELEPÍTÉS

## Aktív tartó szivargyújtóval

Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal.



3. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható. Csúsztassa a készüléket a tartóba addig, amíg nem hallja/érzi, hogy az rögzült a helyére.



4. A tartó a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

Apple iPad 5th Gen (A1822, A1823)    Apple iPad 9.7 6th Gen (A1893, A1954) Apple iPad 9.7 New  
Apple iPad Air (A1474, A1475, A1476)