

TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtóval

Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval.



3. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható. Csúsztassa a készüléket a tartóba addig, amíg nem hallja, hogy az rögzült a tartóba.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Apple iPad Mini 2 (A1489, A1490, A1491) Apple iPad Mini 3 (A1599, A1600) Apple iPad Mini Retina