

TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtóval.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg a telepítést segítő képeket, mielőtt a tartót rögzíti!



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal.



3. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



4. A tartó a helyére került. A tartó elfordításával könnyedén válthat vízszintes és függőleges pozíciók között.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab PRO 10.1 LTE SM-T525 Samsung Galaxy Tab PRO 10.1 SM-T520