

TELEPÍTÉS

Zárral ellátott tartó

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg a telepítést segítő képeket, mielőtt a tartót rögzíti!



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Csavarozza a tartót a csuklóra. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Csúsztassa óvatosan az eszközt felülről a tartóba. Nyomja a zárat a tartó felső részéhez. Nyomja meg a gombot, hogy zárjon.



3. Használja a mellékelt kulcsot, hogy kinyissa a zárat. A zár felfelé csúsztatásával eltávolíthatja a zárat. Csúsztassa ki az eszközt óvatosan a tartóból.



4. A tartó a helyére került. A tartó elfordításával könnyedén válthat vízszintes és függőleges pozíciók között.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T230

Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T231

Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T235