

# TELEPÍTÉS

## Tartó rögzítéssel

Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg jól a csavarokat, egészen addig, amíg a csavarmenet el nem kezd akadni. Húzza a tartót maga felé és tartsa kissé mereven miközben rögzíti a csavarokat így a tartó a csukló felé fog illeszkedni. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Csúsztassa a készüléket felülről a tartóba, amíg nem érzi, hogy az tökéletesen rögzült. Nyomja a zárat a készülék felső részébe.



3. Ahhoz, hogy el tudja távolítani a zárat, annak oldalait csúsztassa el, felfelé a tartótól. Óvatosan csúsztassa ki a készüléket a tartóból.



4. A tartó a helyére került. A tartó elfordításával könnyedén válthat a vízszintes és függőleges pozíciók között.



## **Az alábbiakkal kompatibilis**

Samsung Galaxy Tab 8.9 GT-P7300