

TELEPÍTÉS

Tartó rögzítéssel

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg a telepítést segítő képeket, mielőtt a tartót rögzíti!



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Az eszköz behelyezése a tartóba: Helyezze az eszköz alsó részét a tartóba, majd nyomja a felső részt előre, hogy bepattanjon a helyére. Nyomja a zárat lefelé.



3. Az eszköz kivétele a tartóból: Nyomja a zárat felfelé. Nyomja felfelé a tartó felső részét, ezzel egyidőben húzza ki az eszközt a tartóból, majd emelje az eszközt fel és ki a tartóból.



4 . A tartó a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

Dell Venue 11 Pro (Model 5130) Dell Venue 11 Pro, New (Model 7140)