

TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtóval rögzítővel

Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Csúsztassa a készüléket óvatosan a tartóba, amíg nem érzi, hogy tökéletesen illeszkedik a csatlakozóba. Nyomja a zárral ellátott rész oldalait a tartó bal felébe.



3. A zár eltávolításához csúsztassa ki az oldalait a tartóból, majd emelje ki teljesen.



4. A tartó a helyére került. Könnyen válthat a függőleges és vízszintes pozíciók között a tartó elfordításával.



Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab GT-P1000