

TELEPÍTÉS

Tartó rögzítéssel

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Óvatosan csúsztassa a készüléket a tartóba. Nyomja a zárat a tartó bal oldalába.



3. A zár eltávolításához csúsztassa el a zárat a tartótól. Óvatosan csúsztassa ki a készüléket a tartóból.



4. A tartó a helyére került. A tartó elfordításával könnyedén válthat vízszintes és függőleges pozíciók között.



Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T2110