

TELEPÍTÉS

Tartó rögzítéssel

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg a telepítést segítő képeket, mielőtt a tartót rögzíti!



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Csúsztassa az eszközt óvatosan fentről a tartóba, amíg nem érzi, hogy megfelelően vagy csatlakoztatva. Nyomja a zárat a tartó felső részére.



3. A zár eltávolításához csúsztassa felfelé a tartóból az eszközt.



4. A tartó a helyére került. A tartó elfordításával könnyedén válthat vízszintes és függőleges pozíciók között.



Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T530 Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T531 Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T535