

TELEPÍTÉS

Reteszelhető tartó

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg a telepítést segítő képeket, mielőtt a tartót rögzíti!



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Csavarozza a tartót a csuklóra. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Helyezze az eszközt óvatosan a tartóba, amíg nem érzi, hogy tökéletesen csatlakozott. Nyomja a retesz oldalait a tartó bal oldalához.



3. A reteszt akkor tudja eltávolítani, ha az oldalait elcsúsztatja a tartótól. Csúsztassa ki óvatosan az eszközt a tartóból.



4. A tartó a helyére került. A tartó elfordításával könnyedén válthat vízszintes és függőleges pozíciók között.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab 4 8.0 SM-T335