

TELEPÍTÉS

Zárható tartó

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg a telepítést segítő képeket, mielőtt a tartót rögzíti!



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Óvatosan csúsztassa az eszközt felülről a tartóba, amíg nem érzi, hogy megfelelően illeszkedett. Nyomja a zár eszközt a tartó felső részéhez.



3. A tartótól való felfelé csúsztatással eltávolíthatja a zár eszközt. Óvatosan csúsztassa az eszközt felfelé a tartóból.



4. A tartó a helyére került. A tartó elfordításával könnyedén válthat vízszintes és függőleges pozíciók között.



Az alábbiakkal kompatibilis

LG G Pad 7.0