

TELEPÍTÉS

Kemény, strapabíró készüléktartó és tok, csúszkás töltő egységgel.

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Az eszköz behelyezése a tartóba: Csúsztassa az eszközt a tartóba. Óvatosan csatlakoztassa az eszközt a töltő csatlakozójára. Figyelem: Fontos, hogy egyenesen az eszköz előtt tartsa a csatlakozót és egyenesen az eszközbe csatlakoztassa (ha ferdén helyezi a csatlakozót az eszközbe, akkor a csatlakozó vagy az eszköz megsérülhet). Helyezze a fedelet a csatlakozó fölé és a mellékelt csavarokkal csavarozza a helyére, a tartó hátuljára. Most már az eszköz biztosan a helyén van és a csavarok meglazítása nélkül nem távolítható el.



2. Az aktív MultiMoveClip telepítése: Lazítsa meg a tápegység közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tápegységet a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a MultiMoveClip szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. A tartó elhelyezése az aktív MultiMoveClip-en: Helyezze a tartót a tápegység fölé és nyomja egyenesen lefele a tápegységbe, hogy hallja/érezze, ahogy bepattan a helyére. Az eszköz most már csatlakozott a töltőhöz.



A tartó eltávolítása az aktív MultiMoveClip-ről: Nyomja előre a kioldó kart a tápegységen, hogy a tartó szabadabbá váljon. Nyomja/emelje a tartót egyenesen felfelé, ki a tápegységből.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T230

Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T231

Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T235