

TELEPÍTÉS

Passzív tartó csuklóval - Apple iPad Pro 12,9 2018 (A1876, A1895, A1983, A2014)

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg jól a csavarokat, egészen addig, amíg a csavarmenet el nem kezd akadni. Húzza a tartót maga felé és tartsa kissé mereven miközben rögzíti a csavarokat így a tartó a csukló felé fog illeszkedni. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Az eszköz tartóba helyezése: Helyezze az eszköz alját a tartóba, majd nyomja a felső részét előre, hogy az eszköz bepattanjon a helyére.



3. Az eszköz kivétele a tartóból: Nyomja a tartó felső részét felfelé, ezzel egy időben húzza ki a tartóból az eszköz felső részét és emelje ki az eszközt.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Apple iPad Pro 12,9 2018 (A1876, A1895, A1983, A2014)

Apple iPad Pro 12.9 2021 (A2378, A2461, A2379, A2462)

Apple iPad Pro 12.9 2020 (A2069, A2232, A2229)

Apple iPad Pro 12.9 5th Gen 2021 (A2378, A2379, A2461)

Apple iPad Pro 12.9 (5th Gen 2021)

Apple iPad Pro 12.9 6th Gen 2022 (A2436. A2764. A2437)