

TELEPÍTÉS

Passzív tartó csuklóval

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. Az eszköz tartóba helyezése: helyezze a készülék jobb oldalát a tartóba, ahol az oldalfalak közötti nyílás a legszélesebb. Nyomja az eszköz bal oldalát előre. Csúsztassa az eszközt egyenesen a tartóba.



Az eszköz kivétele a tartóból: addig csúsztassa ki a készüléket a tartóból, amíg el nem éri a legszélesebb pontot. Húzza ki az eszköz bal oldalát a tartóból, majd emelje ki az eszközt.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab Active Pro T540/T545/T547/T547U