

TELEPÍTÉS

Passzív tartó csuklóval - Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a tartót.



1. Lazítsa meg a tartó közepén lévő csavart, hogy eltávolíthassa a hátoldalon lévő csukló alsó rögzítőlemezt.



2. Helyezze a rögzítőlemezt a kívánt pozícióba. Csavarozza a rögzítőlemezt a mellékelt csavarokkal a helyére. Helyezze a tartót a rögzítőlemez fölé úgy, hogy a csavar illeszkedjen a csukló furatába. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szilárdan a helyén van, de még mindig állítható.



3. A készülék elhelyezése a tartóban: Helyezze a készülék alsó részét a tartóba, ahol az oldalfalak közötti nyílás a legszélesebb. Fordítsa előre a készülék felső részét úgy, hogy a készülék laposan kerüljön a tartóba. Csúsztassa a készüléket egyenesen lefelé a tartóba.



A készülék eltávolítása a tartóból: Nyomja a készüléket egyenesen felfelé, hogy az alsó része elérje az oldalfalak közötti nyílás legszélesebb részét. Fordítsa el a készülék felső részét a tartótól, és emelje ki a készüléket a tartóból.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro SM-T630/SM-T636