

TELEPÍTÉS

Passzív tartó csuklóval

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a tartót.



1. Lazítsa meg a tartó közepén lévő csavart, hogy eltávolíthassa a hátoldalon lévő csukló alsó rögzítőlemezt.



2. Helyezze a rögzítőlemezt a kívánt pozícióba. Csavarozza a rögzítőlemezt a mellékelt csavarokkal a helyére. 3. Helyezze a tartót a rögzítőlemez fölé úgy, hogy a csavar illeszkedjen a csukló furatába, és csavarja a helyére. Húzza meg a csavart úgy, hogy a tartó szilárdan a helyén legyen, de még mindig állítható legyen.



3. A készülék elhelyezése a tartóban: Helyezze a készülék alsó részét a tartóba. Nyomja a készüléket lefelé a tartóba. A készülék eltávolítása a tartóból: Nyomja felfelé a dekvice-t. Amikor a készülék szabadabbá vált, emelje ki felfelé a tartóból.



4. A tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

Zebra TC21 Zebra TC26