

TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtóval - Samsung Galaxy Tab Active 2. SM-T390/SM-T395

Mielőtt elkezdene a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. Az eszköz behelyezése a tartóba: Helyezze az eszköz alsó részét a tartóba, ahol az oldalfalak közötti nyílás a legszélesebb. Nyomja az eszköz felső részét előre, hogy az eszköz egyenesen a tartóba menjen. Csúsztassa az eszközt egyenesen lefelé a tartóba.

Az eszköz kivétele a tartóból: Nyomja az eszközt egyenesen felfelé, hogy az alsó része elérje a nyílás legszélesebb részét. Emelje ki az eszközt a tartóból.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab Active 2.
SM-T390/SM-T395

Samsung Galaxy Tab Active 2
SM-T390/SM-T395

Samsung Galaxy Tab Active 3
SM-T570/SM-T575