

TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtóval - Samsung Galaxy Tab S4 10.5 SM-T830/SM-T835

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Az eszköz behelyezése a tartóba: Csúsztassa az eszközt a tartóba, amíg nem érzi/hallja, hogy bepattant a helyére.



3. Az eszköz kivétele a tartóból: Csúsztassa az eszközt felfelé, ki a tartóból.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab S4 10.5 SM-T830/SM-T835