

TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtóval - Samsung Galaxy Tab Active Pro T540/T545/T547/T547U

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. Az eszköz behelyezése a tartóba: helyezze az eszköz alját a tartóba, majd nyomja a felső részét előre. Az eszköz kivétele a tartóból: nyomja felfelé a tartó felső részét, ezzel egy időben húzza ki az eszköz felső részét, majd emelje ki az eszközt a tartóból.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab Active Pro T540/T545/T547/T547U