

TELEPÍTÉS

Aktív tartó fix bekötéssel - Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro SM-T630/SM-T636

Kérjük, olvassa el a használati utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a tartót.



1. Helyezze a tartót a kívánt helyre, és csavarozza be a mellékelt csavarokkal.



2. A készülék elhelyezése a tartóban: Helyezze a készülék alsó részét a tartóba, majd fordítsa/nyomja előre a felső részt, hogy az bepattanjon a tartóba.



3. A készülék eltávolítása a tartóból: Nyomja felfelé a tartó felső részét, ezzel egyidejűleg húzza ki a készülék felső részét a tartóból, majd emelje fel és húzza ki a készüléket a tartóból.



4. A tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro SM-T630/SM-T636