

TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtóval - Apple iPad Pro 12.9 6th Gen 2022 (A2436. A2764. A2437)

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Az eszköz tartóba helyezése: Csúsztassa az eszközt a tartóba, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére került.

3. Az eszköz kivétele a tartóból: Csúsztassa ki az eszközt.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Apple iPad Pro 12,9 2018 (A1876, A1895, A1983, A2014)

Apple iPad Pro 12.9 2021 (A2378, A2461, A2379, A2462)

Apple iPad Pro 12.9 2020 (A2069, A2232, A2229)

Apple iPad Pro 12.9 5th Gen 2021 (A2378, A2379, A2461)

Apple iPad Pro 12.9 (5th Gen 2021)

Apple iPad Pro 12.9 6th Gen 2022 (A2436. A2764. A2437)