

TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtóval - Apple iPad 10.2 8th Gen (A2428, A2429, A2430, A2270)

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattantást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. Az eszköz tartóba helyezése: Csúsztassa az eszközt a tartóba, amíg nem hallja/érzi, hogy bepattant a helyére. Az eszköz kivétele a tartóból: Csúsztassa ki az eszközt a tartóból.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Apple iPad 10.2 7th Gen
(A2197, A2198, A2200)

Apple iPad 10.2 8th Gen (A2428,
A2429, A2430, A2270)

Apple iPad 10.2 9th Gen (A2602,
A2603, A2604, A2605)