TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtóval

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét.

2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.

3. Az eszköz tartóba helyezése: Csúsztassa az eszközt a tartóba, amíg nem érzi/hallja, hogy bepattant a helyére.

Az eszköz kivétele a tartóból: csúsztassa ki az eszközt a tartóból.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) SM-T307