

TELEPÍTÉS

Zárral ellátott tartó

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Az eszköz behelyezése a tartóba: a zár nyitásához használja a mellékelt kulcsot. Helyezze az eszköz alsó részét a tartóba, majd nyomja a felső részét előre. Nyomja lefelé a zárat. Nyomja be a gombot.



3. Az eszköz kivétele a tartóból: a zár nyitásához használja a mellékelt kulcsot. Csúsztassa a zárat felfelé. Nyomja felfelé a tartó felső részét és ezzel egy időben húzza ki az eszköz felső részét a tartóból, majd emelje ki az eszközt.



4. A tartó a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab Active Pro T540/T545/T547/T547U