

TELEPÍTÉS

Zárral ellátott tartó

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.

2. Az eszköz tartóba helyezése: Helyezze az eszköz alsó részét a tartóba, majd nyomja a felső részét előre, hogy bepattanjon a helyére. Nyomja lefelé a zárat és nyomja le a gombot.

3. Az eszköz kivétele a tartóból: A zár nyitásához használja a mellékelt kulcsot. Csúsztassa felfelé a zárat. Nyomja felfelé a tartó felső részét, ezzel egy időben húzza ki az eszköz felső részét, majd emelje ki az eszközt a tartóból.

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Panasonic FZ-L1