

TELEPÍTÉS

Retesszel ellátott tartó - Samsung Galaxy Tab Active Pro T540/T545/T547/T547U

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Az eszköz tartóba helyezése: Nyomja a záró eszközt felfelé. Helyezze az eszköz alsó részét a tartóba, majd nyomja a felső részét előre, hogy bepattanjon a tartóba. Nyomja a záró eszközt lefelé.



3. Az eszköz kivétele a tartóból: Nyomja a záró eszközt felfelé. Nyomja felfelé a tartó felső részét, ezzel egy időben húzza ki az eszköz felső részét és emelje ki az eszközt a tartóból.



4. A tartó a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab Active Pro T540/T545/T547/T547U