

TELEPÍTÉS

Passzív tartó

Figyelem! Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük olvassa el a használati útmutatót és tanulmányozza a képeket.

- ☐ 1. Lazítsa meg a csavart a tartó közepén, így a lemez hátulján el tudja mozdítani a forgó részt.
- ☐ 2. Helyezze a lemezt a megfelelő pozícióba és a mellékelt csavarokkal rögzítse a helyére.
- ☐ 3. Helyezze a tartót a lemez fölé, úgy hogy a forgó rész illeszkedjen a helyére. Csavarozza a tartót a lemezhez.
- ☐ 4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Kenwood NX-220 Kenwood NX-320 Kenwood TK-2140
Kenwood TK-2160 Kenwood TK-2170 Kenwood TK-2360
Kenwood TK-3140 Kenwood TK-3160 Kenwood TK-3170
Kenwood TK-3173 Kenwood TK-3360