


TELEPÍTÉS

Aktív tartó csuklóval

Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!



1. Lazítsa meg a csavart a tartó közepén, hogy el tudja távolítani a felfogató részt annak hátuljáról. Helyezze a felfogató részt a kívánt helyzetbe. Csavarozza a felfogató részt a helyére a mellékelt csavarokkal.



2. Helyezze a tartót a felfogató rész fölé.



3. Csavarozza a tartót a felfogató részhez.



4. A tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

Nokia 6233 (Európa)