

TELEPÍTÉS

Aktív tartó csuklóval

Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!



1. Lazítsa meg a csavart a tartó közepén, hogy el tudja távolítani a döntött forgótengelyt tartalmazó felfogató lemezt annak hátuljáról.



2. Helyezze a felfogató lemezt a kívánt helyzetbe. Csavarozza a felfogató lemezt a helyére a mellékelt csavarokkal.



3. Helyezze a tartót a felfogató lemez fölé, hogy a döntött forgótengely illeszkedjen hozzá. Csavarozza a tartót a felfogató részhez.



4. A tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

Nokia 6300 Nokia 6301