

TELEPÍTÉS

ProClip - BMW 3-series M3 E46 99-05

Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!



1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a párnázott műszerfal és a klíma-szabályzó panel között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip függőleges peremét a réstágító fölötti részbe! (Kezdje a rögzítő alsó sarkának illesztésével!). Húzza ki a réstágítót!



3. Nyomja erősen előre a ProClip felső bal oldalát úgy, hogy a szögletes perem a részbe kerüljön a rádió-berendezést körülvevő panel-keret és a légbefúvó között! Addig nyomja, amíg érzékelhetően bepattan a szögletes pereme a panel-keret szegélye fölé! Nyomja előre a ProClip jobb felső részét, hogy megbizonyosodjék arról, hogy a szögletes perem megfelelően bepattan a panel-keret szegélye fölé!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

BMW Compact 01-07
(Európa)

BMW 3-series M3 E46 98-04
(Európa)

BMW 3-series M3 E46 99-05
(USA)