

TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip felső részét a tároló és a műszerfal közötti részbe.



2. Nyomja a ProClip alsó részét lefelé, hogy a felső éle a tároló keretébe beakadjon.



3. Nyomja az alsó részt a műszerfal és a vezérlő panel közötti részbe. Nyomja előre a ProClipet.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Ford Focus 99-04 (Európa)