

TELEPÍTÉS

Tartó szerkezet - Volvo S70 97-00



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClipet rögzíti. 1. A mellékelt réstágító segítségével táágítsa ki a rést a légbefúvó és fedélzeti computer között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClip-ről. 2. A ProClip felső részét helyezze a réstágító által kitágított rés mellé. Csúsztassa a felső részt felfelé, amíg az alsó rész be nem akad a fedélzeti computer mögé. Húzza ki a réstágítót. 3. A ProClip felső részét helyezze a légbefúvó és a fabetét kerete közé. Nyomja addig, amíg nem érzi, hogy a helyére került. 4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volvo S70 97-00 Volvo V70 97-00