

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClip-et rögzíti. 1. A mellékelt réstágító segítségével tágtísa ki a rést a légbefúvó és a műszerfal kerete között. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg a felületet. Távolítsa el az öntapadó matricát a ProClip-ről. 3. A ProClip hosszabbik felét akassza be a légbefúvóba. Nyomja lefelé, amíg a 3. és 5. lyukba be nem akad.

## Az alábbiakkal kompatibilis

Volkswagen Passat 97-05½ (Európa)