

TELEPÍTÉS

ProClip - Volvo XC70 00-07

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!



1. A konzol felső részét nyomja a műszerfal és a fedélzeti computer kerete közé.



2. A felső részt helyezze a nyílásba, ezzel egyidőben az alsó részt nyomja lefelé.



3. Az alsó részt helyezze a légbefúvó a légbefúvó és annak kerete közé.



4. A konzol a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volvo V70 N 00-08 Volvo XC70 00-07