

# TELEPÍTÉS

## ProClip

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClip-et rögzíti!



1. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a hangszóró és a műszerfal között. Távolítsa el az öntapadó matricát a ProClip-ről.



2. A ProClip felső részét helyezze a réstágító által kitágított rés mellé. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyomja a réstágítót a légbefúvó és a műszerfal kerete közé. A ProClip alsó részét helyezze a réstágító által kitágított rés mellé. Húzza ki a réstágítót.



4. A konzol a helyén van.

## **Az alábbiakkal kompatibilis**

Volvo S60 00-10 Volvo V70 N 00-08 Volvo XC70 00-07