

TELEPÍTÉS

ProClip

Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Távolítsa el a műszerfal tetején található csavart. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Helyezze a ProClipet a szivargyújtó aljzat jobb oldalához. Akassza a ProClip élét a műszerfal éle alá.



2. Igazítsa be a ProClip oldalait úgy, hogy érezze, hogy a barázdált rész a ProClip alján a műszerfal belsején található bemetszésbe beakadt és a ProClip tetejét található rés illeszkedjen a műszerfalon található réssel.



3. Csavarozza a ProClipet a műszerfalra az eltávolított csavarral.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volvo FH/NH series 94-02 Volvo FM series 94-02